

Helppokäyttöinen musiikkisoitin, punainen



Kaksi helppoa askelta, ja laite on valmis käyttöön.

Näin lisäät suosikkikappaleesi soittimeen

1. Soittimen takapaneelissa on liitännät USB-johdolle, kuulokkeille sekä virtajohdolle. Viereinen kuva näyttää liitäntöjen sijainnin. USB-kaapeli ja virtajohto toimitetaan pakkauksen mukana. Käytä halutessasi omia kuulokkeita.
2. Irroita virtajohto (C.). Musiikin lataus ei onnistu jos virtajohto on kytketty laitteeseen.
3. Kiinnitä USB-kaapeli musiikkisoittimeen (A.) sekä tietokoneeseen. Soitin on nyt yhdistetty tietokoneeseen, ja löydät sen laitevalikosta nimellä **SMPV100**.
4. Lisää haluamasi kappaleet, äänikirjat tai podcastit laitteeseen. Soittimen tallennuskapasiteetti on 4GB, joten sinne mahtuu varmasti kaikki suosikkikappaleesi. Varmistathan, että kaikki tiedostot ovat mp3-tiedostomuodossa. Jos tarvitset, voit käyttää esimerkiksi seuraavaa sivustoa tiedostomuodon muuttamiseen: <https://www.nch.com.au/switch/>. Vinkki: Löydät musiikkia ja äänikirjoja esimerkiksi kirjastoista tai äänikirjapalveluista.
5. Kun tiedostojen lataus on päättynyt: Poista laite turvallisesti ensin valikosta, ja seuraavaksi voit irroittaa USB-johdon sekä tietokoneesta että soittimesta.
6. Aseta virtajohto paikoilleen (C.) ja soitin on valmis käytettäväksi!



Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittimen pohjassa on kaksi aukkoa, joista äänenvoimakkuus säädetään. Paina kevyesti aukkoa, esimerkiksi kynää apuna käyttäen, noin 5 sekunnin ajan, ja äänenvoimakkuus nousee tai laskee valintasi mukaan. Äänenvoimakkuus säädetään ennen laitteen käyttöä käyttäjälle sopivaksi.

