


Enkel musikspelare /radio

Två inställningar innan musikspelaren är redo att användas:

Ladda spelaren med musik

1. Ta ur strömsladden. (laddning av musik fungerar inte annars)
2. Sätt i USB-sladden i musikspelaren och i datorn.

Musikspelaren visas nu i din dator som
SMPV100



3. Kopiera och klistra in dina MP3-filer eller dra dem från datorn till musikspelaren.

Det ryms många filer. Så en ljudbok eller radioprogram / podcast går också att ladda upp.

4. Ta bort USB-sladden.
5. Sätt i strömsladden i spelaren och i eluttag. Färdig att använda!

Ställ in volymen

Sätt en penna i hålen på undersidan av musikspelaren. Du måste hålla in minst fem sekunder för att volymen ska ändras.

