

Musikspelare Nallen Arthur




Ladda nallen med musik

1. Öppna nallens kardborre på baksidan och ta ut den vita dosan.
1. Sätt i USB-sladden i nallen och den andra änden i datorn. Kontrollera att PÅ-knappen (I/O) är nära I.
2. Tryck på nalles vänstra tass Arthur kommer nu att synas bland dina filer i datorn.
3. Kopiera och klistra in dina MP3-filer eller dra dem från datorn till nallen.
Det ryms många filer. Så en ljudbok eller radioprogram / podcast går också att ladda upp.
4. Till slut, tryck på Arthurs vänstra tass igen, ta bort USB-sladden, stoppa in dosan och stäng kardborren bak på nallen.



Ladda energi

Om Arthur slutar att låta så behöver han laddas. Öppna baksidan, stoppa i usb-sladden i dosan och i dator (eller telefon laddare). När den röda lampan på dosan lyser grönt så är han fulladdad. Arthur slår av automatiskt efter 30 min spelande.



Ställ in volymen

Sätt en penna i ljud-markeringarna på dosan i nallens baksida. Du måste hålla in minst fem sekunder för att volymen ska ändras. Ställ in en behaglig volym.