



**Ta kontakt**

Fotograf: Estera K. Johnsrud

## Vill du köpa Komp?

Vi erbjuder:

- 3 månader gratis abonnemang
- 90 dagars öppet köp

**Besök oss på:**

<https://www.mentex.se>

Har du frågor om hur Komp kan fungera för dig och din familj? Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

[info@mentex.se](mailto:info@mentex.se)

[www.mentex.se](http://www.mentex.se)

0910-37002

# **Komp**

**Socialt hjälpmedel för äldre hemmaboende**



**«I somras var jag i Bergen, i Danmark, på fjällturer, även om jag satt här hemma.»**

–Hans Jörgen, 87

## Vad är Komp?

Komp är en trygg och säker kommunikationsenhet som kan ta emot textmeddelanden, bilder och videosamtal från vänner, familj och andra användare som är inbjudna till det privata nätverket. När familjen ringer svarar Komp automatiskt efter 10 sekunder om den är på. Bilder och meddelanden rullar på skärmen.

Komp kan också visa hur mycket klockan är, vilket datum det är och vädret där du bor.

Du bestämmer när du är nåbar genom att vrida på eller av Komp med hjälp av knappen. Bara inbjuden familj och vänner kan skicka bilder eller videos, och det är administratören (personen som installerade Komp hos dig) som bestämmer vem som blir inbjuden.



## Hur använder jag Komp?

1. Hitta ett område i ditt hem som du vill placera din enhet på så att du enkelt kan se skärmen. Se till att det finns ett eluttag i närheten så att du kan ansluta Kompen.
2. Fäst sladden i eluttaget. När Kompen har ström är den redo att startas. Det gör du genom att vrida knappen åt höger.
3. Din familj, vänner och andra inbjudna användare kan nu ringa, skicka bilder eller textmeddelanden till Komp-skärmen. Bilderna visas i en slinga på skärmen under ett visst antal sekunder som bestäms av den som skickat bilden.
4. Du kan när som helst stänga av Komp genom att vrida knappen åt vänster.

## Videosamtal

När du får ett videosamtal kommer en nedräkning från 10 sekunder till 1 sekund att börja på skärmen. Personens namn och ansikte kommer att visas på skärmen (om de själva har valt att lägga till en bild på sin profil).

### Hur du tar emot eller avvisar ett samtal

Sätt dig bekvämt tillrätta framför skärmen och vänta tills nedräkningen är färdig. Då startar samtalet automatiskt, om du inte har valt att avvisa samtalet genom att skruva av Komp genom att vrida knappen till vänster.